



CZ | Prodlužovací přívod

Upozornění:

- Nezasahujte do konstrukce zásuvky, vidlice a vodiče.
- Poškozený pohyblivý přívod nepoužívejte.
- Pohyblivý přívod používejte pouze v plně rozvinutém stavu.
- Nespojujte dva či více pohyblivých přívodů.
- Pohyblivý přívod používejte pouze v suchém, elektricky bezpečném prostředí.
- Nepřekračujte maximální přípustné zatížení pohyblivého přívodu.
- Pohyblivý přívod odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici, nikoliv za přívodní kabel.
- Nesprávné použití může způsobit zasažení elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru.

Při montáži na stěnu je nutné použít vrut se zápusťnou hlavou PZ max. průměr 2,5–3 mm, délka 30–40 mm. V případě použití jiného průměru hrozí poškození plastové části otvoru. Pokud dojde k poškození plastové části otvoru, prodlužovací přívod nepoužívejte.

SK | Predlžovací prívod

Upozornenie:

- Nezasahujte do konštrukcie zásuvky, vidlice a vodiča.
- Poškodený pohyblivý prívod nepoužívajte.
- Pohyblivý prívod používajte iba v plne rozvinutom stave.
- Nespájajte dva či viac pohyblivých prívodov.
- Pohyblivý prívod používajte iba v suchom, elektricky bezpečnom prostredí.
- Neprekračujte maximálne prípustné zaťaženie pohyblivého prívodu.
- Pohyblivý prívod odpojte zo zásuvky uchopením za vidlicu, nie za prívodný kábel.
- Nesprávne použitie môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo nebezpečie požiaru.


Pri montáži na stenu je nutné použiť šróbik so zápusťnou hlavou PZ max. priemer 2,5–3 mm, dĺžka 30–40 mm. V prípade použitia iného priemeru, hrozí poškodenie plastovej časti otvoru. Pokiaľ dôjde k poškodeniu plastovej časti otvoru, predlžovací prívod nepoužívajte.

PL | Przedłużacz

Uwaga:

- Nie należy rozmontowywać gniazdka, wtyczki i przewodu
- Nie należy używać uszkodzonego przedłużacza
- Używać tylko w stanie całkowitego rozwinięcia
- Nie łączyć dwóch lub więcej przedłużaczy
- Przedłużacza używać wyłącznie w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym
- Nie przekraczać dopuszczalnego maksymalnego obciążenia przedłużacza
- Przy odłączaniu z sieci nie ciągnąć za przewód, tylko za wtyczkę
- Niewłaściwe użytkowanie może spowodować porażenie elektryczne lub niebezpieczeństwo pożaru.

Przy montażu na ścianie trzeba zastosować wkręty z łbem stożkowym PZ o maks. średnicy 2,5–3 mm i długości 30–40 mm. Zastosowanie wkrętów o innej średnicy może pociągnąć za sobą uszkodzenie plastikowej obudowy przedłużacza. Z przedłużacza z uszkodzoną plastikową obudową nie wolno dalej korzystać.

 Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.