

## Montáž zavírače Brano R12A

Montáž dveřního zavírače vyžaduje jistou zručnost a technické znalosti. Zavírače lze používat v normálním prostředí.

1. **Před montáží se přesvědčte, že:**
  - dveře perfektně přiléhají k dveřnímu rámu
  - dveře se lehce pohybují a nedrhnou
  - závěsy a střelka dveří jsou namazány
  - zda po montáži při otevření dveří zavírač nenaráží do stěny nebo jiné překážky
2. **Zásadně doporučujeme** montovat na vnitřní stranu dveří, ideálně tak, abyste nemuseli použít opěru. Opěry **nejsou** součástí dveřního zavírače.
3. Zavírač dodáváme s odmontovanou pákou. **Páku nasadíte tvarovým otvorem na hřidel** a pevně jej přitáhněte s pomocí přiložené matky. Při montáži na venkovní stranu doporučujeme nad zavírač umístit stříšku proti zatékání deště.
4. **Přenastavení zavírače na pravé provedení** – zavírač standardně dodáváme pro levé provedení a tzv. levé dveře. Podrobný návod ke stažení najdete pod detailem produktu.
5. **Označení upevňovacích otvorů** do rámu dveří – je dáno tím, na jaký úhel chcete dveře otevírat. Podrobnější informace najdete v podrobném návodu.
6. Předvrtání otvorů
7. Přišroubování zavírače a patky páky
8. Nastavení předpětí pružiny
9. Regulace rychlosti zavírání a doklepu

Při poklesu teploty prostředí, zejména při teplotách pod  $-20^{\circ}\text{C}$  může docházet i přes použití termostabilního oleje k tuhnutí náplně a snížení rychlosti zavírání. V daném případě upravte rychlost zavírání s pomocí regulačního šroubu po boční straně zavírače.