

Návod k montáži KSF K 13-34x370 Variodrill

1. Zemní vrut rozložíme do pozice k instalaci. Zelené držadlo slouží jako páka a je kolmo ke šroubovici.
2. Zemní vrut zavrtáme kolmo do půdy. Hlídáme svislost zavrtání.
3. Zasuňme slunečník, či jinou upevňovanou trubku.
4. Trubku zajistíme proti vytažení dotáhnutím červené šroubovací objímky. Zelenou část sklopíme vzhůru k trubce

