



DS 210 bruska na sádrokartony

Pozice	Objednávkové číslo	Název
1	5903803001	pravý kryt
2	5903803002	krytr převodovky
3	5903803003	levý kryt
4	5903803004	pastorek
5	5903803005	ložisko 6002
6	5903803006	přední kryt
7	5903803007	výstupní hřídel
8	5903803008	pružina
9	5903803009	zajišťovací kroužek
10	5903803010	tlačítko
11	5903803011	kryt
12	5903803012	silentblok
13	5903803013	trojúhelníkový kryt
14	5903803014	excentrická hřídel
15	5903803015	ložisko 6001
16	5903803016	vyrovnávač hmotnosti
17	5903803017	kryt
18	5903803018	ložisko 6000
19	5903803019	kryt
20	5903803020	trojúhelníková podložka
21	5903803021	odsávací kryt
22	5903803022	ložisko 698
23	5903803023	tlumič
24	5903803024	stator
25	5903803025	rotor
26	5903803026	prachovka
27	5903803027	ložisko 607
28	5903803028	přepínač
29	5903803029	ložisko 607
30	5903803030	kryt
31	5903803031	táhlo
32	5903803032	držák
33	5903803033	vypínač
34	5903803034	průchodka kabelu
35	5903803035	pouzdro
36	5903803036	regulace otáček
37	5903803037	držák uhlíku
38	5903803038	kryt motoru
39	5903803039	adhibit tray
40	5903803040	kartáčová lišta
41	5903803041	brush fixed ring
42	5903803042	disk

43	5903803043	hřídel
44	5903803044	kroužek
45	5903803045	ozubené kolo
46	5903803046	pouzdro
47	5903803047	hřídel
48	5903803048	kryt převodovky
49	5903803049	kroužek
50	5903803050	kroužek
51	5903803051	hřídel
52	5903803052	uhlíky (sada 2ks)
53	5903803053	pružina
54	5903803054	el. kabel
55	5903803055	držák
56	5903803056	šroub 4,2*10
57	5903803057	šroub 3,9*14
58	5903803058	šroub 3,9*65
59	5903803059	šroub 2,9*10
60	5903803060	šroub 3,9*35
61	5903803061	šroub M4*10
62	5903803062	šroub M4*18
63	5903803063	šroub M5*10
64	5903803064	šroub 3.9*16
65	5903803065	těsnění
66	5903803066	klínek 3*10
67	5903803067	těsnění 25*15*2
68	5903803068	těsnění 18*10*1
69	5903803069	těsnění 20*12*1
70	5903803070	šroub 4,9*10
71	5903803071	kroužek
72	5903803072	kroužek
73	5903803073	kulička
74	5903803074	pružina
75	5903803075	madlo
77	5903803077	pružina
78	5903803078	podložka