

# MANUÁL – Vykružovací korunky na dlažbu (sada 24745/ sada 24747)

## Bezpečnostní informace

- 1) Při nastavení a používání používejte bezpečnostní brýle a pevné pracovní rukavice.
- 2) Sada obsahuje ostré prvky. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- 3) Používejte správnou velikost.
- 4) Ověřte, zda je vrtačka a korunka v dobrém stavu.
- 5) Nepoužívejte příliš velký tlak k vrtání díry.
- 6) Při vrtání použijte obě ruce a udržujte ostří pod úhlem 90 ° k materiálu.
- 7) Umístění mimo dosah dětí.
- 8) Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní upozornění a návod k obsluze
- 9) Varování, upozornění a pokyny popsané v tomto návodu nemohou pokrýt všechny možné podmínky a situace, které se mohou vyskytnout. Je třeba pochopit, že zdravý rozum a opatrnost jsou faktory, které nemohou být dodávány s produktem, ale musí jimi disponovat uživatel.

## Návod na použití

- 1) Vyberte požadovanou velikost korunky
- 2) Vložte korunku do unašeče a dotáhněte.
- 3) Řádně dotáhněte vrták v unašeči.
- 3) Vložte vrták do čelistí vrtačky a utáhněte sklíčidlem.
- 4) Při vrtání použijte obě ruce a udržujte ostří pod úhlem 90 ° k materiálu.
- 5) Nepoužívejte příliš velký tlak při vrtání díry.
- 6) Pokud má vrták proměnné otáčky vrtajte pomalu dokud se nevytvoří vodící drážka.

Seznam součástí			
SET 24745		SET 24747	
Položka	Průměr (mm)	Položka	Průměr (mm)
Vykružovací korunka	33	Vykružovací korunka	33
Vykružovací korunka	53	Vykružovací korunka	53
Vykružovací korunka	67	Vykružovací korunka	67
Vykružovací korunka	73	Vykružovací korunka	73
Unašeč		Vykružovací korunka	83
Vrták		Unašeč	
		Vrták	
		Pilník	