



NÁVOD K POUŽITÍ



Koš na oheň FLAME pr.33cm, výška 57,5cm, černý
753127


Obecné pokyny k montáži

Před sestavením produktu si pozorně přečtěte montážní a bezpečnostní pokyny. Prosím zkontrolujte, jestli je balení kompletní a nepoškozené. V případě nekompletnosti se prosím obraťte na svého dodavatele. Reklamace nahlášená až po montáži nebude akceptovaná. Na montáž si udělejte dostatek času. Vymezte si volnou pracovní plochu o rozměrech alespoň dva až tři čtvereční metry. Všechno potřebné nářadí a části mějte při ruce. Podle schéma a seznamu se ujistěte, že žádné části nechybí. Připravte si vhodné nářadí.

Sestavení

Koš vybalte včetně všech jeho součástí. Dětem zamezte kontakt s částmi produktu a balicím materiálem. Balicí materiál odstraňte a ekologicky zlikvidujte!

Poznámka: Nejdřív sestavte všechny díly, až potom utáhněte šrouby a matice napevno.



A M6x12  x3

B M6  x3

Všeobecné bezpečnostní upozornění

Umístěte koš do bezpečného volného prostoru. Nikdy nepoužívejte ve vnitřních ani v zastřešených prostorech. Používejte pouze vhodné palivo.

Varování! Nikdy nepoužívejte denaturovaný líh, benzín ani parafín k zažehnutí ohně.

Nepohybujte s produktem, dokud je horký. Nepoužívejte koš v obytných prostorech, ve stanech, v přívěsech nebo na lodích. Před čištěním nechte koš úplně vychladnout.

Nebezpečné zapalování! Tekuté zápalné kapaliny mohou způsobit vážné popáleniny, pokud jsou aplikované přímo na horké uhlíky.

Nebezpečí. Riziko otravy! Při hoření dřevěného uhlí vzniká oxid uhličitý. Tento plyn je bez zápachu a v uzavřených prostorech může být smrtelný.

Nebezpečí úrazu! Neumísťujte koš na oheň v blízkosti vchodu a v zónách s hustým provozem osob. Vždy se maximálně soustřeďte při používání výrobku, při nesoustředění můžete ztratit kontrolu nad výrobkem. Vždy buďte pozorný a dávejte pozor na to, co děláte. Nepoužívejte koš, pokud jste nekoncentrovaný, unavený nebo jste pod vlivem alkoholu, léků a drog. Nepozornost při používání koše může způsobit vážné poranění.

Pozor, nebezpečí poškození! Nepoužívejte chemické rozpouštědla, která mohou poškodit povrch koše a zanechají po sobě rýhu.

Údržba, čištění a skladování

Nechte koš kompletně vychladnout před čištěním. Koš je potřeba čistit pravidelně, nejlépe po každém použití.

Důležité: Koš by se měl skladovat na místě, které je chráněné před vlhkostí.

Likvidace

V žádném případě nelikvidujte koš ani jeho součásti v běžném komunálním odpadu. Likvidujte jen v autorizovaném lokálním likvidačním místě, které je na to určené. Respektujte aktuální platné předpisy.

Záruka

Záruka je 24 měsíců od data nákupu a nevztahuje se na mechanické poškození ani na poškození způsobené nesprávným používáním. Záruka sa vztahuje výhradně na vady materiálu a výrobní vady.

Dodává: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215



NÁVOD NA POUŽITIE

Kôš na oheň Flame pr.33cm, výška 57,5cm, čierny
753127




Obecné pokyny k montáži

Pred zostavením produktu si pozorne prečítajte montážne a bezpečnostné pokyny. Prosím skontrolujte, či je balenie kompletne a nepoškodené. V prípade nekompletnosti sa prosím obráťte na svojho dodávateľa. Reklamácia nahlásená až po začatí montáže nebude akceptovaná. Na montáž si vyčleňte dostatok času. Vymedzte si voľnú pracovnú plochu o rozmeroch aspoň dva až tri štvorcové metre. Všetko potrebné náradie a časti majte po ruke. Podľa schémy a zoznamu sa uistite, že žiadne časti nechýbajú. Pripravte si vhodné náradie.

Zostavenie

Kôš vybalte včítane všetkých jeho súčastí. Deťom zamedzte kontakt s jeho časťami a baliacim materiálom. Baliaci materiál odstráňte a ekologicky zlikvidujte!

Poznámka: Najskôr zostavte všetky diely, až potom utiahnite skrutky a matice napevno.



A M6x12  x3

B M6  x3

Všeobecné bezpečnostné upozornenie

Umiestnite kôš do bezpečného voľného priestoru. Nikdy nepoužívajte vo vnútorných ani v zastrešených priestoroch.

UPOZORNENIE! Nikdy nepoužívajte denaturovaný lieh, benzín ani parafrín k zapáleniu ohňa. **Nepohybujte** s produktom, dokiaľ je horúci. Nepoužívajte kôš v obytných priestoroch, v stanoch, v privesoch alebo na lodiach. Pred čistením nechajte kôš úplne vychladnúť.

Nebezpečné zapalovanie! Tekuté zápalné kvapaliny môžu spôsobiť vážne popáleniny, pokiaľ sú aplikované priamo na žeravé uhličky.

Nebezpečenstvo. Riziko otravy! Pri horení dreveného uhlia vzniká oxid uhličitý. Tento plyn je bez zápachu a v uzavretých priestoroch môže byť smrteľný.

Nebezpečenstvo úrazu! Neumiestňujte kôš v blízkosti vchodu a v zónach s hustou premávkou osôb. Vždy sa maximálne sústreďte pri používaní výrobku, pri nesústreďení môžete stratiť kontrolu nad výrobkom. Vždy buďte pozorný, a dávajte pozor na to, čo robíte. Nepoužívajte kôš, pokiaľ ste nekoncentrovaný, unavený, alebo ste pod vplyvom alkoholu, liekov a drog. Nepozornosť pri používaní koša môže spôsobiť vážne poranenie.

Pozor. Nebezpečenstvo poškodenia! Nepoužívajte chemické rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť povrch koša a zanechajú po sebe rytinu.

Údržba, čistenie a skladovanie

Nechajte kôš kompletne vychladnúť pred čistením. Kôš je potrebné čistiť pravidelne, najlepšie po každom použití.

Dôležité: Kôš by sa mal skladovať na mieste, ktoré je chránené pred vlhkosťou.

Likvidácia

V žiadnom prípade nelikvidujte kôš ani jeho súčasti v bežnom komunálnom odpade. Likvidujte len v autorizovanom lokálnom likvidačnom mieste, ktoré je na to určené. Rešpektujte aktuálne platné predpisy.

Záruka

Záruka je 24 mesiacov od dátumu nákupu a nevzťahuje sa na mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym používaním. Záruka sa vzťahuje výhradne na vady materiálu a výrobné vady.

Dodáva: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215